

# Watlow



Grâce à notre réseau de distribution mondial, nous fournissons aux entreprises une large gamme de produits et de pièces de rechange de **Watlow**. Vous trouverez ci-dessous une liste des produits **Watlow**. Si le produit que vous recherchez ne figure pas dans la liste, indiquez-nous son code ou son modèle et nous vous aiderons à le trouver. Pour obtenir des informations sur les prix et la date de livraison, veuillez remplir le formulaire de commentaire ou envoyer une description des biens nécessaires à sales@fabrimat.fr.

Étant donné que notre société travaille directement avec de nombreux fabricants, vous pouvez obtenir rapidement les marchandises au prix le plus bas. Nous ne vendons que des produits neufs et originaux!

## Watlow produits

Produit	Description
<a href="#">C1E13-L12</a>	Réchauffeur à cartouche
<a href="#">DC2T-60C0-0000</a>	REDRESSEUR; TYPE: COMMANDE SILICIUM
<a href="#">7E6249</a>	EAU THERMOSTAT
<a href="#">C123644</a>	Chauffe-huile
<a href="#">47884</a>	chauffage
<a href="#">230V/1100W/KMFG0120T002C/1351KFIREROD obsolete, replacement QMFG120A12-02</a>	Cartouche chauffante
<a href="#">QMFG120A12-02</a>	cartouche chauffante
<a href="#">DC31-24C0-0000 SCR</a>	Chauffeur
<a href="#">RMC1U7A1U7AAAAA</a>	EZ-ZONE RMC CONFIGURÉ
<a href="#">RMAA-A3AA-AAAA</a>	CONFIGURATION D'EZ-ZONE RMA
<a href="#">RMLA-55JJ-AAAA</a>	MODULE LIMITE DE MONTAGE SUR RAIL MODULE DE LIMITE DE MONTAGE SUR RAIL
<a href="#">RMC1U7A1U7AAAAA</a>	EZ-ZONE RMC CONFIGURÉ
<a href="#">DC31-24C0-0000 SCR</a>	lecteur Tristar
<a href="#">RMAA-A3AA-AAAA</a>	ARMA EZ-ZONE CONFIGURÉE
<a href="#">RMLA-55JJ-AAAA / 5534</a>	Module Limite
<a href="#">L8JX16B</a>	Radiateurs électriques
<a href="#">938073</a>	Réchauffeur à cartouche
<a href="#">245643</a>	Cartouche chauffante
<a href="#">J20-3-5-304</a>	THERMOCOUPLE
<a href="#">CH51047AHT</a>	THERMOCOUPLE
<a href="#">W4C140C 9113 1400W 240V</a>	THERMOCOUPLE
<a href="#">320B13X240-880/240</a>	THERMOCOUPLE
<a href="#">320B13X240-88/240</a>	THERMOCOUPLE
<a href="#">ABD000Q767U4100</a>	Chemisé Thermocouples
<a href="#">ABE000Q767U4100</a>	Chemisé Thermocouples
<a href="#">AFEA0TQ767U4150</a>	Chemisé Thermocouples
<a href="#">AFDA0TQ767U4150</a>	Chemisé Thermocouples
<a href="#">DC22-60F0-S000</a>	contrôleur de puissance
<a href="#">SD6C-HFAF-AARG obsolete / PM6C1FA-AAFAAAA alternative</a>	Contrôleur de limite

Produit	Description
<a href="#">SD6C-HFAF-AARG</a>	Régulateur de température
<a href="#">SD6C-HFAF-AARG 0712</a>	Régulateur de température
<a href="#">PM6C1FA-AAFAAAA</a>	contrôleur
<a href="#">K20-3-512</a>	Câble thermocouple
<a href="#">7-21-80-76MD</a>	Élément chauffant
<a href="#">PM8C2FJ-ACEJFAA</a>	contrôleur
<a href="#">PC21-F30B-0000</a>	Unité de commande
<a href="#">PM9B1CA</a>	Contrôleur de température
<a href="#">QFRJ8A66-L16H</a>	chauffage à cartouche
<a href="#">DC21-60F0-0000</a>	Contrôle SCR
<a href="#">PM8C2FJ-ACEJCAA</a>	contrôleur
<a href="#">LVC1NW00320400A</a>	contrôleur
<a href="#">PM8C2EC-ACEACAA</a>	REGULATEUR DE TEMPERATURE PID PM
<a href="#">PM6L2EJ-AAAAAAA</a>	contrôleur
<a href="#">PM8C2FJ-ACEJCAA</a>	contrôleur
<a href="#">PM8C2FJ-ARFAFAA</a>	contrôleur
<a href="#">DC21-60F0-S000</a>	contrôleur
<a href="#">SSR 24050A AC1</a>	SSR-240-50A-AC1 Contrôle SSR, SSR SSR = Relais à semi-conducteurs
<a href="#">DC20-60F0-0000</a>	Contrôle SCR
<a href="#">DA10-60C0-0000</a>	contrôleur de puissance
<a href="#">FLC-128</a>	Réchauffeur à air comprimé Fluent
<a href="#">2157-9981</a>	réchauffeur à air comprimé
<a href="#">010100C1</a>	VESTE CHAUDE
<a href="#">PC31-F20B-0000</a>	Contrôle de la température
<a href="#">F4SH-CKA0-01RG</a>	Limiter le contrôle du processus
<a href="#">12A SPST</a>	thermostat
<a href="#">SD6L-HJAA-AARG old code/ new code PM6L1AJ-AAAAAAA</a>	CONTRÔLEUR DE LIMITE
<a href="#">P/N:ARGDF0Q810UK000</a>	thermocouple
<a href="#">P/N:ARGDF0Q280UK000</a>	thermocouple
<a href="#">J8A-15442</a>	réchauffeur à cartouche Firerod
<a href="#">ABB000A764U8100</a>	Thermocouple de type T
<a href="#">ABB000Q760U4100</a>	Thermocouple de type K
<a href="#">MC-M-T-N-AT</a>	Connecteur TC de type T
<a href="#">MC-M-K-N-AT</a>	Connecteur thermocouple mâle
<a href="#">96A1CDDM00gg033490</a>	régulateur de température
<a href="#">BCS9G10W2</a>	Réchauffeur à mazout avec thermostat intégré (pour échantillon d'huile)
<a href="#">2.5INDX2W7IN240</a>	RÉSISTANCE DE BANDE
<a href="#">SSR-480-75A-DC1</a>	Relais à semi-conducteurs
<a href="#">DC2T-60F0-0000</a>	Contrôleur de puissance
<a href="#">PM3C1CJ-AAAAAAA</a>	Contrôleur
<a href="#">RBR5210S</a>	Chauffe-eau tubulaire
<a href="#">RMAA-A6AB-AAAA</a>	MODULE D'ACCÈS
<a href="#">RMC1F7F1F7FAAAA</a>	MODULE DE COMMANDE
<a href="#">16-0246</a>	Transformateur
<a href="#">DC33-24C0-0000</a>	Contrôleurs de puissance
<a href="#">80441501</a>	Clips de verrouillage pour connecteur miniature

Produit	Description
<a href="#">80441301</a>	Pince à fil
<a href="#">040150C1-A001F</a>	CHAUFFE-EAU
<a href="#">050100C1-A001F</a>	CHAUFFE-EAU
<a href="#">2195-5353</a>	Contrôleur Watlow
<a href="#">SD6C-HFAA-AARG</a>	Régulateur de température
<a href="#">BHS79J1S5A</a>	Radiateur à immersion
<a href="#">DC22-24F0-S000</a>	Commande Watlow DiNamite
<a href="#">E03000300050A - obsolete</a>	tapis chauffant
<a href="#">PM6L1EJ-AAAAAAA</a>	CONTRÔLEUR
<a href="#">DT3481804A10AAA</a>	Contrôleur de température
<a href="#">DB10-60F0-0000</a>	Contrôleur d'alimentation à semi-conducteurs
<a href="#">L6A71-L43J16H</a>	Radiateur
<a href="#">70XJUUC030F</a>	Thermocouple à anneau
<a href="#">RFRG0TK050BA040</a>	Appareil thermique
<a href="#">F4DH-KKKK-01 AJ</a>	RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE DE RAMPE F4
<a href="#">2099-9474 / F4DH-KKKK-01AJ</a>	Contrôle de la température
<a href="#">PM6C1FJ-1AAAAAA</a>	Manette
<a href="#">100128AC4-AA00O discontinued</a>	réchauffeur
<a href="#">PM3L1EJ-AAAABAA</a>	Régulateur de température
<a href="#">DC10-24L3-0000</a>	BLOC DE PUISSANCE
<a href="#">F4DH-CKCK-02RG</a>	REGULATEUR DE TEMPERATURE PID F4
<a href="#">VF816A36XC</a>	Réchauffeurs en fibre céramique
<a href="#">3508</a>	contrôleur de processus
<a href="#">3-10-120-6</a>	Préchauffage
<a href="#">PM4C3EJ-AAAAAAA</a>	Contrôleur à montage sur panneau
<a href="#">2297-5834</a>	Contrôleur de puissance
<a href="#">PM8C2FJ-ARFJAAA</a>	Régulateur de température
<a href="#">PM6C2EJ-AAAAAAA</a>	Contrôleur
<a href="#">6-21-299-1</a>	RÉCHAUFFEUR À BRIDE TUBULAIRE
<a href="#">PM8C2FJ-BCEJVWP</a>	Contrôleur
<a href="#">BGS717J6C</a>	Réchauffeur à immersion
<a href="#">LDH150S5S</a>	RÉCHAUFFEUR DE CONDUIT À FAIBLE COÛT
<a href="#">PN: 5440 / PM6C1CA-BAAAHWP</a>	Manette Legacy
<a href="#">PM6C1CA-BAAAPWP</a>	Manette Legacy
<a href="#">DT3480-0604C-25AAA</a>	contrôleur de processus
<a href="#">D75SX5WHK 5503</a>	Réchauffeur de conduit
<a href="#">DT3480604C05AAA</a>	contrôleur de processus
<a href="#">VS414A24S-0001R</a>	ÉLÉMENT CHAUFFANT EN CÉRAMIQUE
<a href="#">VS416A24S-0001R</a>	ÉLÉMENT CHAUFFANT EN CÉRAMIQUE
<a href="#">4216 / FLC-3</a>	chauffeur
<a href="#">Q692104</a>	CARTOUCHE HT FIREROD
<a href="#">TST2TUK01</a>	THERMOCOUPLE À SURFACE RÉELLE
<a href="#">WCSH-0240-0000</a>	Contrôleur intégré
<a href="#">DIN-A-MITE B</a>	Relais de puissance
<a href="#">081-000-510</a>	Radiateur électrique
<a href="#">U6-18-716-10</a>	CHAUFFAGE, IMMERSION, MONTAGE SUR BRIDE
<a href="#">MS1J18AS1</a>	chauffage à bandes